

ITEM NO.: TK-980T
(雄と雌ハナ、ハナミ)

ITEM NO.: TK-980M
(雄ハナ、ハナミ)

ITEM NO.: TK-980F
(雌ハナ、ハナミ)



雄と雌を結合させると
新しいハナミが生まれるよ!!



光センサーが
光で日光がかりする
と、真実の花のよう



新機
登場

ハナミの魅力を十分に楽しんでいただけるような内容にしました。また、ハナミの基礎知識から栽培法まで分かりやすく解説しましょう。

まず、Enterボタンで時間画面にし、Selectボタンで時を合わせ、Enterボタンを押し、Selectボタンで分を合わせたら、Clockボタンで決定します。

マーク説明

栄養

Selectボタンを選らんで、Enterボタンを決定します。

水: 水やりはハナミを育てる上で大切な作業のひとつです。

肥料: ほとんどのハナミには液肥が向いています。

日光

日光はハナミ栽培上の大切なポイントです。Enterボタンを押したら、ハナミは必ず立てままで、一分くらい直射光と日焼けをある。一分後「ビービー」の音あれば、Escボタン押して下さい。押さない場合は、ハナミは怒ってなるよ。

音楽

ハナミ怒る時は、音楽をあけましょう。

害虫

一度発生した場合は、発生害虫用の殺虫剤を散布しましょう。

はさみ

ハナミの根や茎を切って整理する際に使用します。

電池交換

液晶画面が薄くなって電池が消耗してきたら電池交換してネ。図のように本体裏側のネジをゆるめ、フタをネジごとひっぱるようにして取りはがします。消耗した電池を取り出し新しい電池2個を＋を間違えないようにセットします。(電池は2個とも新しいものにしてネ)シメを押しこんでフタを閉じてからネジを止めます。リセット操作をして時計合わせをするハナミの登場です。

音のON/OFF

ハナミ画面の時にClockボタンを押しながらEscボタンを押すと、音が鳴ってOn/Offが切り替わるよ。

時計操作


時計がみなくなった時 お世話マークが点灯していない状態でClockボタンを押す。

再びハナミ画面に戻りたい時はClockボタンを押してネ。

こんな時にはリセット 1. ハナミを帰す時や電池交換をした時。

2. ハナミが強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり画面の状態がおかしい時。
リセットスイッチはとがった棒やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないで。

各部の名前



注意 保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- ♥ 小さな電池、電池プタ、ねじがあります。口の中には絶対に入れないで下さい。窒息などの危険があります。
- ♥ 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないで下さい。
- ♥ ボタン電池 (AG 13) の交換は保護者の方が行って下さい。電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意して下さい。
- ♥ ボタン電池 (AG 13) は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管して下さい。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談して下さい。
- ♥ ボタン電池 (AG 13) の交換は保護者の方が行って下さい。
- ♥ 古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないで下さい。
- ♥ + (プラスマイナス) を正しくセットして下さい。ショートさせた充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないで下さい。
- ♥ 絶対に分解しないで下さい。ボタン電池 (AG 13) は飲み込むと危険です。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談して下さい。
- ♥ ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないで下さい。